Mode d'emploi
Sécheur de chaussures et de gants WetAway

Mesures de sécurité

Lisez SVP attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil.

Conservez ce mode d'emploi et remettez-le à un éventuel prochain propriétaire.

Ne raccorder l'appareil qu'au courant alternatif de 230 volts.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou le gicler! Pour le nettoyer, le frotter avec un chiffon humide.

Monter l'appareil dans un endroit dépourvu de poussière.

Ne pas monter ou utiliser l'appareil tout près de lavabos, d'éviers ou autres.

Ne permettre l'utilisation de l'appareil aux enfants que sous surveillance et après leur avoir indiqué comment s'en servir.

Ne pas installer l'appareil près de sources de chaleur. Ne pas exposer le câble électrique à la chaleur.

Bien observer que l'appareil soit installé correctement, soit bien fixé à la paroi et que le câble soit placé de façon à ne pas provoquer des accidents.

Ne jamais utiliser l'appareil à l'air libre.

N'utiliser l'appareil qu'aux fins prévues à cet effet.

Ne laisser effectuer les réparations et interventions que par le fabricant (WetAway, M. Dörig, Leugangen, 9057 Weissbad).

Ne pas mettre en service un appareil défectueux en service. Si le cordon d'alimentation, les commutateurs ou le boîtier sont défectueux ou si l'appareil était tombé ou avait été endommagé de quelque façon que ce soit, veuillez le remettre sans tarder au fabricant afin qu'il le contrôle et, le cas échéant, le répare.

Ne jamais couvrir la grille frontale! Ne jamais boucher les tubes!

Observer que la grille frontale ne soit pas recouverte de poussière et la nettoyer de temps en temps avec un pinceau.

Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour les dommages causés à l'appareil lors de la non-observation de ce mode d'emploi !

Mise en service

Déballer l'appareil et contrôler son état après le transport. Si l'appareil devait être endommagé, retournez-le-nous immédiatement SVP.
Monter l'appareil dans un endroit sec et dépourvu de poussière. **La distance entre la paroi et l'appareil doit être d'au moins 10 cm!** Introduire les vis livrées dans la paroi environ 63 cm au-dessus du sol. (Appareil pour 4 paires: distance horizontale de 45 cm; appareil de 2 paires: distance horizontale de 30 cm). Introduire les vis de façon à ce que l'appareil, après avoir été pendu, ne bouge pas. (Distance entre la paroi et la tête de vis: env. 8 mm). Introduire ensuite la troisième vis en-dessous l'appareil afin de le fixer.

Appareil avec temporisateur

Raccorder l'appareil au courant alternatif de 230 volts. La lumière rouge du temporisateur signale que l'appareil est sous tension. Fixer la durée d'exploitation, normalement 2-4 heures. Pour enclencher l'appareil, appuyer sur le bouton poussoir rond et noir. L'appareil se déclenche automatiquement lorsque le temps imparti est passé. Pendant que l'appareil est en fonction, la lampe verte du temporisateur clignote. **Attention: lorsque la température ambiante est très élevée ou, au contraire, très basse, le temps imparti peut différer du temps réel.**

Appareil avec minuterie de 24 heures

Mettre la minuterie dans la position souhaitée en repoussant les cavaliers. Mettre l'horloge à l'heure. Enclencher l'interrupteur à bascule ‚ein/aus'. Une lumière orange signale que l'appareil est sous tension. A partir de ce moment, l'appareil fonctionne automatiquement pour les durées déterminées.
Le fonctionnement continu peut être fixé grâce à l'interrupteur «1–0–🕓» en passant de la position 🕓 à la position 1. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs jours, appuyer sur le bouton à bascule ‚ein/aus' afin de le déclencher. La minuterie, elle, ne sera pas déclenchée.

Mode de chauffage

Le chauffage est enclenché avec l'interrupteur à bascule. Une lampe orange signale que le chauffage fonctionne. Le chauffage est également contrôlé par le temporisateur /minuterie. Le chauffage a besoin d'environ 5 minutes pour réchauffer sensiblement l'air. La température est env. 25°C supérieure à la température ambiante mais s'élève au maximum à +40°C (thermostat).
Une chaussure par tube peut être séchée. Plusieurs tubes peuvent être utilisés ensemble pour des chaussures très mouillées ou fourrées – ou alors, la durée d'utilisation peut être rallongée.

Garantie

Le fabricant accorde une garantie de trois ans, à compter de la date de vente. La garantie expire dans les cas suivants:

Lors de dommages et défauts occasionnés en cas de non-observation du mode d'emploi.

En cas de traitement circonscrit par l'acheteur ou des tiers.

En cas de dommages dus à l'usure normale.

Au cas de réparation par l'acheteur ou un tiers.

Si l'appareil est ouvert.

Le fabricant rejette toute responsabilité pour les dégâts et les dommages consécutifs à une utilisation non adéquate.

Données techniques

Déclaration	Sécheur de chaussures, bottes et gants
Boîtier	Alucobond, difficilement inflammable, avec effet isolant
Tube	Tube spécial PA-RRB en polyamide 12, supportant de fréquents mouvements
Tension nominale	230 volts
Puissance nominale	Ventilateur 12/19 W, chauffage 400/300/200 W
Fréquence	50/60 Hz
Ventilateur	Ventilateur axial avec protection impédance
Minuterie	Temporisateur analogue ou minuterie 24 heures
Câble électrique	3 mètres, P/N/E
Chauffage	Boîtier-radiateur avec protection de surchauffe et thermostat intégrés
Sécurité	CE / EN 60335-1